

<普通地・一般地>

生地・布地			ミシン糸		ミシン針	
			種類	番手	種類	番手
綿・麻	薄手	ローン ボイル 細布 ガーゼ	シャツペ	60 90	家庭用 (HA針)	9
	中肉	ブロード シーチング シャーク オックス キャンバス ビエラ		60 90		11 14
	厚手	デニム キルト カツラギ 帆布 コーデュロイ		30 60		14 16
合織	薄手	ゴース デシン ジョーゼット ちりめん	シャツペ	60 90	家庭用 (HA針)	9
	中肉	フラノ サージ		60 90		11 14
	厚手	ゴブラン		30 60		14 16
ウール服地	薄手	ジョーゼット ガーゼ ビエラ	シャツペ	60 90	家庭用 (HA針)	9
	中肉	フラノ サージ ダブルジョーゼット ベネシャン		60		11 14
	厚手	ツイード モッサ		30 60		14 16

<特殊生地および用途>

生地・布地		ミシン糸		ミシン針		
		種類	番手	種類		番手
伸縮素材	綿ジャージ ニット スウェット フリース トリコット	ニット用	50	薄手	ニット用	9
				中肉		11
				厚手		14
絹素材など	絹素材 着物 デシン サテン タフタ	絹ミシン糸	50	薄手	家庭用 (HA針)	9
				中肉		11
				厚手		11
		シャツペ	60	薄手		9
				中肉		11
				厚手		11
手芸 (ぬいぐるみ) ・インテリア	人形 ぬいぐるみ インテリアほか	透明糸 (※1)			家庭用 (HA針)	11
手芸	フェルト ビニール地 ラミネート加工生地	シャツペ	30		家庭用 (HA針)	11
			60			14
手芸	皮革 合皮	シャツペ	30		革針	11
			60			14
ロックミシン	縁かがり	ロック用	90		ロック用 家庭用 (HA針)	9 11 14